

Monterra[™]

Краткое руководство по эксплуатации



Введение

ВНИМАНИЕ!

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве Правила техники безопасности и сведения об изделии, которое находится в упаковке изделия.

Общая информация об устройстве



1	Камера
2	Микрофон
3	Кнопка питания
4	Светодиодная вспышка
5	Кнопки громкости
6	D-образное кольцо крышки отсека аккумулятора
7	Водонепроницаемый динамик
8	Гнездо наушников (под защитной крышкой)
9	Порт mini-USB (под защитной крышкой)
_	

Данные о состоянии аккумулятора

ВНИМАНИЕ!

Диапазон рабочих температур устройства может быть шире диапазона температур, допустимого для некоторых типов элементов питания. Эксплуатация при высоких температурах может привести к разрыву некоторых щелочных элементов питания.

Не пользуйтесь острыми предметами для извлечения элементов питания.

<u>∧ предостережение</u>

Для утилизации элементов питания обратитесь в местную службу по переработке отходов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Емкость щелочных батарей при низких температурах может значительно уменьшаться. В связи с этим для эксплуатации при температурах ниже точки замерзания воды рекомендуется использовать литиевые элементы питания.

Установка аккумулятора

ВНИМАНИЕ!

Данное устройство работает от литий-ионного аккумулятора. Во избежание травм или повреждения устройства, вызванных чрезмерным нагревом аккумулятора, устройство необходимо хранить вдали от прямого солнечного света.

1 Поверните D-образное кольцо против часовой стрелки и потяните за него, чтобы снять крышку.

- Найдите металлические контакты на конце ионнолитиевого аккумулятора.
- 3 Вставьте аккумулятор в отсек контактами вперед.



- 4 Легким нажатием вставьте аккумулятор на место.
- 5 Установите на место крышку отсека для элементов питания и поверните D-образное кольцо по часовой стрелке.

Зарядка аккумулятора

🛆 ВНИМАНИЕ!

Данное устройство работает от литий-ионного аккумулятора. Во избежание травм или повреждения устройства, вызванных чрезмерным нагревом аккумулятора, устройство необходимо хранить вдали от прямого солнечного света.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание коррозии рекомендуется перед зарядкой или подключением устройства к компьютеру тщательно просушить разъем mini-USB, защитную крышку и прилегающие участки корпуса.

Не используйте устройство для зарядки элементов питания других производителей (не Garmin[®]). Попытка зарядить элемент питания другого производителя (не Garmin) может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

Перед подключением разъема USB-кабеля к устройству, возможно, потребуется убрать дополнительные аксессуары для крепления.

ПРИМЕЧАНИЕ. аккумулятор не будет заряжаться, если значение температуры находится вне диапазона от 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F).

ПРИМЕЧАНИЕ. аккумулятор не будет заряжаться, если значение температуры находится вне диапазона от 0 °C до 45 °C (от 32 °F до 113 °F).

Вы можете зарядить аккумулятор от обычной настенной розетки или через интерфейс USB на компьютере.

1 Снимите защитную крышку () с гнезда mini-USB (2).



- 2 Вставьте меньший разъем USB-кабеля в гнездо mini-USB.
- **3** Вставьте разъем USB-кабеля в адаптер переменного тока или в гнездо USB компьютера.
- 4 Подключите адаптер переменного тока к стандартной настенной розетке.

При подключении устройства к источнику питания, устройство включается.

5 Зарядите аккумулятор полностью.

Извлечение аккумулятора

🛆 ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь острыми предметами для извлечения элементов питания.

- Поверните D-образное кольцо против часовой стрелки и потяните за него, чтобы снять крышку.
- 2 Потяните аккумулятор на себя той стороной, которая расположена ближе к кнопке питания.

Установка батарей типа АА

Вместо аккумулятора (стр. 2) можно использовать щелочные, никель-металлогидридные (NiMH) или литиевые батареи типа АА. Это удобно в дороге или вне дома, если нет возможности зарядить аккумулятор. Для обеспечения оптимальных результатов рекомендуется использовать никель-металл-гидридные (NiMH) или литиевые батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ. если используется камера, устанавливать стандартные щелочные батареи не рекомендуется.

- Поверните D-образное кольцо против часовой стрелки и потяните за него, чтобы снять крышку.
- 2 Установите элементы питания типа AA, соблюдая полярность.



3 Установите на место крышку отсека для элементов питания и поверните D-образное кольцо по часовой стрелке.

Включение устройства

Нажмите кнопку ().

Настройка устройства

При первом включении устройства необходимо настроить основные параметры. Кроме того, можно настроить учетные записи.

- 1 Включите устройство.
- Следуйте инструкциям на экране.

Использование сенсорного экрана

- Для прокрутки или перемещения изображения проведите пальцем по экрану.
- Чтобы уменьшить масштаб, выполните жест "щипок двумя пальцами".
- Чтобы увеличить масштаб, нажмите двумя пальцами в середине экрана и разведите их.
- Делайте каждый выбор на сенсорном экране отдельным действием.
- Чтобы вернуться на предыдущую страницу, выберите пункт .
- Чтобы вернуться на главную страницу, выберите пункт
- Чтобы просмотреть дополнительные параметры для просматриваемой страницы, выберите пункт <u>—</u>.

Главный экран



- 1 Проведите по экрану вниз, чтобы просмотреть уведомления.
- 2 Введите текст, чтобы начать поиск.
- ③ Для перелистывания страниц проведите по экрану влево или вправо.

Нажмите и удерживайте, чтобы настроить кнопки быстрого доступа, виджеты или фоновый рисунок.

- Нажмите и удерживайте, чтобы перетащить ярлыки на панель закрепления или убрать их с нее.
- (5) Нажмите, чтобы просмотреть все установленные приложения.

Просмотр уведомлений

- 1 Проведите по экрану сверху вниз.
 - Будет открыт список уведомлений.
- 2 Выберите один из вариантов.
 - Чтобы запустить действие или приложение, указанное в уведомлении, нажмите на уведомление.
 - Чтобы отклонить уведомление, проведите по нему вправо.

Включение GPS

Дополнительные сведения о системе GPS см. по адресу www.garmin.com/aboutGPS.

Выберите пункт Настройки > Мое местоположение > По спутникам GPS.

Подключение к беспроводной сети Wi-Fi

- 1 Выберите пункт Настройки > Wi-Fi.
- 2 При необходимости нажмите на переключатель, чтобы включить Wi-Fi.
- **3** При необходимости выберите пункт **Поиск**, чтобы найти доступные сети.
- 4 Выберите беспроводную сеть.
- 5 При необходимости введите ключ шифрования.

Устройство будет подключено к беспроводной сети. Информация о сети будет сохранена на устройстве. Когда вы вернетесь в это местоположение, устройство подключится к сети автоматически.

Обновление ПО устройства

Обновить ПО устройства можно только после подключения к беспроводной сети.

При подключении к беспроводной сети устройство время от времени проверяет наличие обновлений ПО. Если обновление будет обнаружено, на экране появится уведомление. Кроме того, проверить наличие обновлений можно вручную.

- 1 Выберите один из вариантов.
 - Когда на экране появится уведомление о наличии обновлений, проведите по экрану сверху вниз и выберите пункт Доступно обновление ПО.

 Чтобы проверить наличие обновлений вручную, выберите пункт Настройки > О приборе Monterra > Обновления системы.

После этого устройство проверит наличие обновлений. Это может занять несколько минут.

2 Выберите пункт Загрузить и следуйте инструкциям на экране.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана

Вы можете заблокировать экран для защиты от случайных касаний.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания.
- 2 Чтобы включить или отключить блокировку, выберите пункт Блокировка сенсорного экрана.

Маршрутные точки

Маршрутными точками называются местоположения, данные о которых записываются и хранятся в памяти устройства.

Создание маршрутной точки

Текущее местоположение можно сохранить в качестве маршрутной точки.

- 1 Выберите пункт Отметить маршрутную точку.
- При необходимости выберите пункт Правка, чтобы изменить имя или другие сведения о маршрутной точке.
- 3 Выберите Сохранить.

Треки

Трек представляет собой запись пути следования. В путевом журнале хранится информация о расположенных вдоль записанного пути точках, включая время, местоположение и высоту каждой точки.

Приостановка записи трека

- Проведите по экрану сверху вниз.
 Будет открыт список уведомлений.
- 2 Выберите пункт рядом с надписью Запись трека включена.

Настройка путевого журнала

Вы можете настроить способ отображения и записи треков на устройстве.

- 1 Выберите пункт Настройки > Треки.
- 2 Чтобы отключить или отключить запись трека в путевой журнал, выберите пункт Запись.
- **3** Чтобы включить или отключить отображение трека на карте, выберите пункт **На карте**.

Если эта функция включена, трек отображается на карте в виде линии.

- 4 Чтобы настроить цвет отображения трека на карте, выберите пункт Цвет.
- 5 Выберите Метод записи.
- 6 Выберите один из вариантов.
 - Чтобы включить запись точек трека с переменными интервалами (это обеспечивает оптимальное представление путей), выберите Авто.
 - Чтобы включить запись точек трека через определенное расстояние, выберите Расстояние.
 - Чтобы включить запись точек трека через определенное время, выберите Время.

7 Выберите Интервал.

- 8 Выполните следующее действие.
 - При выборе Авто для параметра Метод записи, выберите нужную частоту записи точек на треке.

ПРИМЕЧАНИЕ. при использовании **Чаще всего** устройство будет записывать максимальный объем информации о треке, а память устройства будет заполняться быстрее.

 Если в поле Метод записи выбрано значение Расстояние или Время, введите нужное значение и нажмите кнопку OK.

Навигация к пункту назначения

- 1 Выберите пункт Куда?.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Выберите пункт назначения.
- 4 Выберите пункт Старт. Откроется страница карты с проложенным по ней маршрутом в виде пурпурной линии.
- 5 Начните навигацию по маршруту с помощью карты (стр. 4) или компаса (стр. 4).

Навигация с помощью карты

- 1 Начните навигацию к пункту назначения (стр. 4).
- 2 Выберите пункт Карта.

Синий треугольник обозначает ваше местоположение на карте. Во время поездки синий треугольник перемещается, при этом на карте отображается ваш текущий трек (след).

- Выберите один или несколько из предлагаемых вариантов.
 - Переместите карту, чтобы просмотреть другие области.
 - Выберите + и -, чтобы увеличить или уменьшить масштаб карты.
 - Выберите местоположение на карте (которое обозначено на карте значком кнопки) и нажмите строку информации в верхней части экрана, чтобы просмотреть сведения о выбранном местоположении.

Навигация по компасу

Во время навигации к пункту назначения **Д** указывает курс на этот пункт вне зависимости от текущего направления движения.

- 1 Начните навигацию к пункту назначения (стр. 4).
- 2 Выберите пункт Компас.
- 3 Поверните таким образом, чтобы значок ▲ был направлен к верхней части компаса, и двигайтесь в указанном направлении до пункта назначения.

Следование по журналу трека

Во время навигации вы можете возвращаться к началу трека. Эту функцию можно использовать для поиска обратного пути, например, в кемпинг или к начальной точке.

1 Выберите Менеджер треков > Текущий трек > Карта > TracBack.

На карте отображается ваш маршрут (пурпурной линией), начальная и конечная точки.

2 Начните навигацию с помощью карты или компаса.

Остановка навигации

Со страницы карты или компаса выберите => Остановить навигацию.

Камера и фотографии

При помощи устройства можно записывать видео и делать фотоснимки. В информацию о фотографии или видеозаписи автоматически добавляются сведения о географическом местоположении (если эта функция включена). Вы можете построить маршрут к такому местоположению.

Фотосъемка

- 1 Выберите Камера.
- **2** Поверните устройство вертикально или горизонтально для изменения ориентации изображения.
- 3 При необходимости выберите один или несколько параметров настройки фотоснимка.
 - Чтобы изменить параметры съемки (вспышка, выдержка, баланс белого, сцена или информация о местоположении), выберите пункт ;
 - Чтобы использовать зум, переместите ползунок.
 - Чтобы изменить точку фокусировки, нажмите на нужную часть изображения.

Фокус настраивается на область, ограниченную рамкой. Когда фокус настроен, рамка отображается зеленым цветом.

4 Чтобы сделать снимок, нажмите значок О.

Загрузка тайников

- Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Перейдите по адресу www.opencaching.com.
- 3 При необходимости создайте учетную запись.
- **4** Войдите в свою учетную запись.
- 5 Следуйте приведенным на экране инструкциям по поиску и загрузке информации о тайниках.

Пользовательская настройка устройства

Регулировка яркости подсветки

При активном использовании подсветки продолжительность автономной работы может значительно сократиться. Чтобы продлить время работы аккумулятора, можно изменить яркость подсветки.

ПРИМЕЧАНИЕ. яркость подсветки может быть ограничена, когда уровень заряда батареи низкий.

- 1 Выберите пункт 😳 > Настройки > Экран > Яркость.
- 2 Используйте ползунок для настройки уровня подсветки.

Устройство может нагреться, если установлен высокий уровень яркости подсветки.

Добавление кнопок быстрого доступа или виджетов на главный экран

- 1 На главном экране выберите нужную страницу, проведя по экрану влево или вправо.
- Выберите пункт .
- 3 При необходимости проведите по экрану влево или вправо, чтобы найти дополнительные приложения или виджеты.
- 4 Нажмите и удерживайте значок приложения или виджета, а затем перетащите его в нужную точку на главном экране.

Изменения, внесенные на главный экран, сохраняются в выбранном профиле (стр. 5).

Профили

Профиль — это набор настроек, предназначенных для оптимизации устройства в зависимости от времени и места использования. Например, настройки и режимы отображения данных различаются при использовании устройства во время охоты и геокэшинга. При использовании профиля в нем автоматически сохраняются все внесенные изменения, например значения для полей данных и единиц измерения.

Выбор профиля

При смене режима параметры работы устройства можно изменить, выбрав другой профиль.

- 1 Выберите пункт Настройки > Профили.
- 2 Выберите нужный профиль.
- **3** Выберите пункт **Выбрать**.
- 4 При желании можно нажать на переключатель, и функция смены профилей будет доступна на экране уведомлений.

Эта функция удобна для тех, кто часто меняет профили.

Создание пользовательского профиля

Устройство позволяет настроить главный экран, параметры и поля данных для определенного режима или поездки.

- **1** Выберите пункт 😳 > Настройки > Профили.
- 2 Выберите пункт 🕂.
- 3 Введите имя, затем выберите пункт Готово.

Новый профиль будет сохранен и выбран в качестве активного.

4 Настройте главный экран, параметры и поля данных.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения об этом устройстве см. на вебсайте компании Garmin.

- Посетите веб-сайт www.garmin.com/outdoor.
- Посетите веб-сайт www.garmin.com/learningcenter.
- Для получения информации о дополнительных аксессуарах и запасных деталях посетите веб-сайт http://buy.garmin.com или обратитесь к своему дилеру Garmin.

Просмотр руководства пользователя

Вы можете найти актуальную версию руководства пользователя на веб-сайте.

- 1 Перейдите на веб-сайт www.garmin.com/support.
- 2 Выберите Руководства.
- 3 Выполните приведенные на экране инструкции по выбору устройства.

Регистрация устройства

Для получения более качественного обслуживания и поддержки зарегистрируйте устройство на нашем вебсайте.

- Перейдите по адресу http://my.garmin.com.
- Храните чек или его копию в надежном месте.

www.garmin.com/support



Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, CШA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Великобритания

> Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Тайвань (R.O.C.)

Garmin[®], логотип Garmin и TracBack[®] являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Monterra™ является товарным знаком компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Текстовый знак и логотипы Bluetooth[®] принадлежат ассоциации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии. microSD™ и логотип microSDHC являются товарными знаками SD-3C, LLC. Google и другие товарные знаки являются собственностью Google, Inc. Прочие товарные знаки и наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

